



PRENOSNI ZVOČNIŠKI SISTEM 8"/20cm 500W



SKU : PORT85VHF-BT

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup prenosnega zvočniškega sistema. Pred prvo uporabo naprave preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

VARNOSTNA PRIPOROČILA

Vsa varnostna navodila in opozorila morajo biti spoštovana. So del priročnika in se hranijo s priročnikom .

Morebitni garancijski zahtevki postanejo neveljavni, če pride do poškodb zaradi neupoštevanja navodil za uporabo. Mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za posledično škodo .

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali materialne škode na premoženju zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil. Morebitni garancijski zahtevki ne veljajo v takih primerih.

Nepoblaščne predelava in / ali sprememba aparata ni dovoljeno zaradi varnostnih in licenčnih razlogov (CE) .

Aparat je odobren za delovanje v suhem , zaprtem prostoru. Ne uporabljajte naprave v bližini vode , kot na primer v kopalnice ali v bližnjih bazenih.

Naprava ne sme biti izpostavljena ekstremnim temperaturam (< 5 °C - > 35 °C) med delovanjem .

Naprava ne sme biti izpostavljena močnim vibracijam ali težkim mehanskim obremenitvah. Naprava ne sme biti izpostavljena preveliki vlagi (zaradi kapljanju ali tretiranega vode , na primer) .

Ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo , kot so vaze , na vrhu ali neposredno ob napravi. Lahko bi se prevrnil , zaradi česar voda vstopi v napravo . Nikoli ne izlivajte tekočine nad aparatom . Ne postavljajte majhnih predmetov , kot so kovanci, sponke za papir , na napravo , saj lahko padejo v notranjost aparata . Obstaja visoko tveganje za nastanek požara ali življenjsko nevarne električnega toka ! Če katera koli tekočina ali predmet, vstopiv aparat kljub temu , potegnite električni vtič iz vtičnice takoj in se obrnite na strokovnjaka .

Naprava je bila izdelana v skladu z razredom zaščite II (samo za dvojno izoliranost enote brez ozemljitve) .

220-240 V AC/50 Hz vtičnica se lahko uporabi kot vir energije za napravo . Nikoli ne poskušajte upravljati napravo s katero koli drugo napetostjo.

Potegnite le omrežni vtič iz vtičnice z nameravano površino za prijemanje . Ne vlecite za kabel .

Nikoli ne priključite vtič ali izklapajte z vlažnimi ali mokrimi rokami .

Vedno potegnite električni vtič iz vtičnice :

- Pred čiščenjem aparata
- Če je nevihta

- Če ne boste uporabljali aparata dalj časa (> 1 teden)

Električne naprave morajo biti izven dosega otrok. Bodite še posebej previdni, če so otroci prisotni. Otroci se ne zavedajo nevarnosti. Otroci bi poskušali vstaviti predmet v napravo.

Tam je smrtno nevarna nevarnost električnega udara.

Aparata ne puščajte brez nadzora, medtem ko deluje.

Aparata ne postavljajte na nestabilno ali premično površino. Osebe, se lahko poškodujejo ali aparat če pade.

Če uporabljate stojalo, poskrbite, da je v stabilnem položaju in se prevaža varno. Namestitev na neravnih površinah, nagnjenih ali ustavljanje stojalo nenadoma med prevozom lahko povzroči prevračanje.

Aktivne komponente so lahko izpostavljene z odpiranjem pokrovov ali odstranjevanje sestavnih delov (razen, če je to možno storiti brez orodja). Kontaktno točke lahko tudi v živo. Če je naprava, ki se je začela z namenom, da se kalibrira, Servis, popravila ali zamenjavo sestavnih delov ali sklopov, vse njene polov morajo biti ločeni od vseh virov napetosti prvo. Če aparat treba pustiti odprt in pod napetostjo med vzdrževanjem ali popravili, lahko to delo opravi le strokovnjak, ki je seznanjen s tem povezanih tveganj in ustreznimi predpisi.

Neposredno po tem, ko jo prenesete iz hladnega v topel prostor aparata nikoli ne povežite. Kondenzacijske vode, in druge oblike lahko uniče aparat ali pride do električnega udara. Dovolite napravi, da doseže sobno temperaturo, preden jo priključite. Počakajte, da sekondencijska voda izpari. To lahko traja nekaj ur.

Ne postavljajte odprtega ognja, kot so goreče sveče na ali ob napravo.

Ne postavljajte naprave na mehkih površinah, kot so preproge ali postelja. Ne prekrivajte zračnikov aparata. Ne ovirajo kroženje zraka s predmeti, kot so revije, namizni prtji in zavese. S tem se prepreči odvajanje toplote iz naprave in lahko povzroči pregrevanje.

Napravo uporabljajte samo v zmerni klimi in ne v tropskem okolju.

Vse osebe, ki sodelujejo pri delovanju, montaži in vzdrževanju aparata morajo biti ustrezno usposobljeni in upoštevati ta navodila za uporabo.

Pokvarjene omrežne kable lahko nadomesti le strokovnjak. Nevarnost električnega udara! Ne pustite embalažni material, da leži okoli brezbrizno, saj lahko postane vir nevarnosti za otroke, ki se igrajo z njim.

Predpise za preprečevanje nesreč in predpisih poklicnih združenj delodajalcev bi bilo treba upoštevati pri komercialnih institucij.


Če niste prepričani o pravilni povezavi ali če imate kakšno vprašanje, ki ni v navodilih za uporabo, prosimo, ne oklevajte in se obrnite na podporo ali strokovnjaka po vaši izbiri.

Posvetujte se s strokovnjakom, če ste v dvomih o principu delovanja ali varnosti izdelka.

LASTNOSTI

- Bluetooth funkcija
- Vgrajen Ojačevalec
- Vgrajen USB-MP3 Predvajalnik
- 2x VHF mikrofoni
- Daljinski upravljalca
- Tonske kontrole za nizke in visoke tone
- Kontrole za ECHO in glasnost mikrofona
- Kontrola glasnosti glasbe
- MIC in LINE vhod
- Vgrajena polnilna baterija
- Nameščeni ročaj in kolesa.

SPREDNJA PLOŠČA




NAPAJANJE: BATERIJA IN AC DELOVANJE

1. Vgrajena baterija za ponovno polnjenje in napajanje.
2. Pred uporabo tega sistema prvič, vas prosimo, vstavite AC kabel v električno vtičnico predvajalnika in priključite drugi konec na primerno vtičnico. Prepričajte se, da je "Kazalec polnjenja" ON 10 ur neprekinjeno.
3. Prosimo, napolnite vsakih 6 mesecev, če ne uporabljate sistema za daljše časovno obdobje.

OPOMBA: Prosimo, izklopite stikalo za vklop, ko ste končali z uporabo sistema.

ZADNJA PLOŠČA



ZA PREDVAJANJE U-DISK MP3/WMA GLASBE

1. Preklopite vir napajanja na ON.
2. Vstavite U-DISK
3. Izberite naslov in pritisnite ►

ZA PREDVAJANJE GLASBE

1. Vstavite RCA vtič v LINE IN vtičnico in pritisnite USB / AUX.
2. Vstavite mikrofona v TRS Jack v MIC1 ali MIC2 in preklopite na VHF.
3. Prilagodite MIC VOL, ECHO, MASTER VOL.

BLUETOOTH FUNKCIJA

1. Vključite funkcijo Bluetooth preko stikala za vklop. LED za napajanje bo zasvetila.
2. Vključite vašo Bluetooth napravo.
3. Pritisnite gumb ► II dokler LED utripa rdeče in modro.
4. Aktivirajte Bluetooth povezovalno funkcijo v napravi.
5. Izberite BLUETOOTH v seznamu najdenih naprav.
6. Ste pripravljeni, da predvajate svojo glasbo.

Tehnični podatki

Zvočnik	8"/20cm
RMS moč	250W
Max. moč.....	500W
Moč vgrajenega Ojačevalca	200W max.
Občutljivost	93dB
Frekvenčni razpon	45Hz – 20kHz
Akumulator	12VDC 2.3Ah
Napajanje	220-240V AC, 50/60Hz~
Mere.....	385×230×285 mm



POMEMBNO: Električni proizvodi se ne smejo dati v gospodinjne odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do reciklažnega centra. Vprašajte vaše lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem, kako se nadaljuje.